


Instrucciones de montaje: placa de montaje inferior para LL-12 a LL-70

Lista de piezas:

- Placa de montaje
- Tornillo de anilla M6 con tuerca autoblocante asociada
- 4 Distanciador M6x25
- 4 tornillos M6x14

Herramientas necesarias:

- Llave Allen tamaño 4
- Llave de tamaño 10 (para montaje con cáncamo
(Par de apriete para tornillos M6: máx. 7 Nm)



Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.

I. Montaje sin cáncamo

Pase los cables a través de los orificios "A" y fije la placa de montaje al elevador a través de los orificios "B" utilizando los tornillos y los distanciadores suministrados y una llave Allen de tamaño 4.

Al instalar la luminaria, asegúrese de que su centro de gravedad esté situado en el centro, debajo de la placa de elevación.



II. Montaje con cáncamo

Instale el tornillo con la tuerca autoblocante en el orificio central de la placa. Pase los cables a través de los orificios "A" y fije la placa de montaje al elevador a través de los orificios "B" utilizando los tornillos y los distanciadores provistos y una llave Allen de tamaño 4.

Ahora fije una lámpara u otro objeto al tornillo.

